

Lecteur d'angle

Ce lecteur d'angle est utilisable pour toute mesure d'angle pour n'importe quel domaine d'application : mécanique, plomberie, traçage, charpente etc...

Modèle A100

dim : 78x62x14 mm

préc : 0.2°


Modèle A300

dim : 93x79x15 mm

préc : 0.1°

Utilisation

Positionner une règle en acier avec les deux aimants ou utiliser directement l'appareil sur un tuyau pour obtenir la valeur de l'angle.



Ligne de base 90°verticale

Trouver la valeur d'un angle




- Aligner l'échelle en degré pivotante avec le zéro de l'échelle fixe
- Positionner l'appareil sur l'objet à mesurer
- Lire la valeur de l'angle par la position du pointeur par rapport au point zéro.

Mise à niveau suivant un angle spécifié



Aligner l'angle voulu avec l'échelle pivotante avec le zéro de l'échelle fixe.

Positionner l'appareil sur l'objet à mettre à l'angle puis régler celui-ci par rapport au point zéro.



Alignement Zéro Tourné à gauche Tourné à droite