

Manuel Utilisateur Balance Electronique



Installation :

Insérer 4 piles de type AA 1.5v en respectant les polarités.

Presser ON/OFF pour mettre la balance en service.

Après une courte attente, la balance est opérationnelle.

Presser « UNIT » pour changer l'unité de mesure entre :

- G – grammes
- Oz – Once
- Lb- livre

Presser « T/Z » pour effectuer une remise à zéro ou pour effectuer une tare.

Comptage :

- Mettre la balance en service puis presser « Zéro », poser les échantillons sur le plateau par 10,20,50,100 pièces.
- Presser et maintenir la touche « PCS » jusqu'à l'affichage de « 10 », relâcher la touche.
- Presser la touche « UNIT » pour changer le nombre d'échantillons : 10,20,50,100.
- Poser un nombre indéfini de produit, la balance affiche le nombre de pièces posées sur le plateau.

Conseils d'utilisation :

Mettre la base de balance sur une surface de niveau, stable et dure.

Garantie

Une surcharge prolongée ou trop importante, démontage, ou mauvaise utilisation de la balance, ou un autre accessoire que ceux livrés, entraînent irrémédiablement l'annulation de la garantie.